

以下の作業は 様でお願いします。

(ヤマトさんの作業ではありません)

◆仏壇の上下を固定するためのネジ止めの仕方◆

- ・付属のねじ 4 本あります。



- ① 経机の下に 4 か所ネジ止めが必要です。



- ② 手前 2 か所、奥 2 か所にネジ穴があります。



- ③ 穴にネジを差し込み、指で回し、最終的にコインで止めます。

